

ZAMEK CYFROWY

długość linki: 21cm, wielkość nalepki z zamkiem 6 x 5 cm, wielkość nalepki z linką: 5 x 3 cm

JAK WPROWADZIĆ KOMBINACJĘ CYFR

- 1) W przypadku pierwszego użycia wprowadzić kombinację podstawową (000) lub, w przypadku zmiany kombinacji, wcześniej wybrane cyfry.
- 2) Kluczykiem znajdującym się w zestawie nacisnąć przycisk znajdujący się po prawej stronie i przytrzymać.
- 3) Cały czas przytrzymując kluczyk wprowadzić wybraną nową kombinację cyfr.
- 4) Zwolnić przycisk – nowa kombinacja została wybrana.

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

- 1) Umieścić linkę w zamku.
- 2) Dowolnie zmienić układ cyfr aby zabezpieczyć urządzenie przed nieupoważnionym otwarciem.
Prosimy zapisać wybrane cyfry!



- 3) Aby otworzyć zamek należy wprowadzić wybraną kombinację cyfr i przycisnąć blokadę znajdująca się po lewej stronie.

JAK UMIEŚCIĆ ZAMEK NA URZĄDZENIU

- 1) Oczyszczyć powierzchnię na której ma być umieszczony zamek.
- 2) Zdjąć ochronną z nalepki.
- 3) Mocno przycisnąć nalepkę w wybranym miejscu.
- 4) Począekać 24 godziny aż klej się utwardzi.

JAK ZDJĄĆ ZAMEK Z URZĄDZENIA

- 1) Rozgrzać przytwierdzone nalepki przy pomocy suszarki do włosów (około 60 sekund).
- 2) Przy pomocy płaskiej mocnej plastikowej szpatułki, karty itp. podważyć nalepkę.
- 3) Usunąć pozostałości kleju przy pomocy spirytusu lub innego środka czyszczącego.



www.tongo.pl

HARDER Sp. z o.o.

ul. Jasielska 8b, 60-476 Poznań

e-mail: sklep@tongo.pl tel.: +(48) 787 682 539