

## **PROGRAMATOR CYFROWY umożliwi ustawienie do 16 różnych programów – cykli pracy urządzenia (16 x ON/OFF):**

- w 15 konfiguracjach dni: codziennie | w wybrany dzień tygodnia | co drugi dzień | w weekendy | w dni robocze i in.
- 24 h | 60 min

Przykładowa ustawienia:

- Program 1 – **ON** (włączenie): **Mo** (poniedziałek) **11:25** / **OFF** (wyłączenie): **Mo 12:57** – **urządzenie będzie pracować w poniedziałki w godzinach 11:25-12:57**
- Program 2 – **ON** (włączenie): **Sa Su** (sobota niedziela) **16:00** / **OFF** (wyłączenie): **Sa Su 18:00** – **urządzenie będzie pracować w weekendy w godzinach 16:00-18:00**

## **OBSŁUGA PROGRAMATORA CYFROWEGO**

- upewnić się, że włącznik główny jest w pozycji „**O**” (wyłączone)
- podłączyć ozonator do sieci zasilającej 230V
- przed pierwszym użyciem zresetować programator (przycisk „**C**” np. za pomocą końcówki długopisu): na chwilę wyświetlą się wszystkie znaki po czym programator przejdzie w tryb ustawienia bieżącego czasu

**Uwaga: po 30 sekundach bez użycia któregoś z przycisków programator automatycznie blokuje działanie klawiatury (w lewym dolnym rogu pojawia się ikona kłódki „**ǻ**” (odwrócone „**6**”)) – aby odblokować klawiaturę czterokrotnie użyć przycisku „**C/R**” (4 x „**C/R**”)**

- ustawić dzień tygodnia: przycisk „**D+**” (Mo – poniedziałek, Tu – wtorek, We – środa, Th – czwartek, Fr – piątek, Sa – sobota, Su – niedziela)
- oraz aktualny czas: przyciski „**H+**” (godzina) i **M+** (minuta)
- zatwierdzić przyciskiem z ikoną zegara

**przycisk „MANUAL”** służy do wyboru **trybu pracy** (działa przy odblokowanej klawiaturze (wygaszona ikona kłódki „**ǻ**” (**patrz Uwaga powyżej**)): **ON** (ozonowanie włączone) >>> **AUTO** (ozonowanie zgodnie z uprzednio ustawionymi programami) >>> **OFF** (ozonowanie wyłączone) >>> **ON** ...

## **USTAWIANIE PROGRAMÓW:**

- odblokować klawiaturę (**patrz Uwaga powyżej**)
- nacisnąć klawisz „**P**”

dla programu 1 i zadania ON (włączenie) ustawić:

- klawiszem „**D+**” konfigurację dni (wybrany dzień tygodnia, weekend i in) lub pozostawić bez (program będzie obowiązywać dla wszystkich dni tygodnia)
- i czas załączenia: klawisze „**H+**” oraz „**M+**”
- klawiszem „**P**” przełączyć na zadanie „**OFF**” i ustawić dni / czas jak wyżej
- kolejne użycie „**P**” powoduje przejście do edycji następnego programu, edycja j.w.
- zakończenie edycji programów: przycisk z ikoną zegara
- przyciskiem **MANUAL** wybrać tryb „**AUTO**”
- włączyć urządzenie: przełącznik główny na pozycję „**I**”